



Интенсивный очиститель для пола Extra RM 752

Особенно эффективное средство RM 752 для удаления сильных загрязнений и изношенных защитных слоев с устойчивых к щелочам напольных покрытий. Устраняет самые стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения.



Свойства

- Мощное моющее средство для глубокой очистки, удаления грязи и снятия защитных покрытий
- Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
- Для тщательной очистки сильно загрязнённых напольных покрытий
- Удаляет восковые и полимерные защитные покрытия
- Протестировано FIGR
- Нет неприятных испарений
- Придает приятный цитрусовый аромат
- Очень короткое время реакции
- Высокорезультативная очистка
- Формула с низким пенообразованием
- Быстро отделяет масло / воду в маслоотделителе
- Не содержит НТА

Области применения:

Автосалоны и автосервис:	Уборка полов
Строительство:	Уборка полов
Промышленность:	Уборка полов
Клининговые компании:	Уборка полов
Коммунальное хозяйство:	Уборка полов
Гостиницы, рестораны, кейтеринг:	Уборка полов
Розничная торговля:	Уборка полов

Способы применения

- В поломоечных машинах
- Однодисковые машины
- Пылесос для сухой и влажной уборки
- Вручную

Значение pH



Применение:**Глубокая очистка (загрязнение)**

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, дисковую, роликовую или иную поломоечную машину.
- Смешайте продукт в соответствующей дозировке с чистой водой.
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Оставьте средство впитаться.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Очистите поверхность машиной с соответствующими аксессуарами.
- Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекрывающимися дорожками.
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

Глубокая очистка (защитная пленка)

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, дисковую, роликовую или иную поломоечную машину.
- Смешайте продукт в соответствующей дозировке с чистой водой.
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Оставьте средство впитаться.
- Время реагирования 5-10 минут, зависит от толщины защитного покрытия.
- Очистите поверхность машиной с соответствующими аксессуарами.
- Труднодоступные места очистите вручную.
- Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекрывающимися дорожками.
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

Инструкции по применению:

- Протестировать средство на незаметном участке поверхности
- Не применять средство для очистки деревянных полов, натурального линолеума и нелакированного паркета.
- Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щелочам.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Не хранить на морозе
- Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -5 до + 30 ° C.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей
- После использования сполосните оборудование

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности
- Быстрая подготовка к работе
- Протестировано FIGR

Дозировка и расход:

Состав:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Глубокая очистка (защитная пленка)		20-50 %	средние	30-50 m ²
1000 ml	Глубокая очистка (загрязнение)		5-20 %	средние	50-200 m ²
1000 ml	Промежуточная уборка		2-5 %	средние	m ²

Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией:

ООО «Керхер»
ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест»
с. Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинский р-н,
08130 Киевская обл., Украина
Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 594-75-76