



## PC 100 M2 Bio

Ручной аппарат для очистки деталей РС 100 M2 Віо выполнен в виде раковины и предназначен для очистки различных деталей. Смазки удаляются с деталей с помощью чистящих средств на водной основе, а затем разлагаются микроорганизмами.

- 1 Комфорт, безопасность и экономичность
- Аппарат, изготовленный из прочных высококачественных материалов, отличается эргономичностью и длительным сроком службы.
- 2 Сменный фильтрующий холст
- Чистая польза: Фильтрация мелких частиц до 50 мкм с одновременным высвобождением новых микроорганизмов.

## Технические характеристики и комплектация





## PC 100 M2 Bio

- Большая раковина■ С краном, 2 кистями и 2 сливами

Технические характерист	гики	
№ для заказа		1.626-722.0
Штрих-код (EAN)		4039784220966
Давление	бар / МПа	0,3 / 0,03
Производительность	л/ч	900
Потребляемая мощность	кВт	1
Рабочая площадь	ММ	1041 × 660
Материал корпуса / рамы		Полиэтилен высокой плотности
Испытано		CE/GS
Мощность нагревателя	кВт	1
Макс. температура	°C	40
Полезная нагрузка	КГ	100
Уровень звукового давления	дБ(А)	58
объем бака для воды	л	80
Число фаз	~	1
Частота	Гц	50 – 60
Напряжение	В	220 – 240
Macca	КГ	44
Размеры (Д х Ш х В)	ММ	952 × 1181 × 1067
Комплектация		

комплектация	
Кисть (со смачиванием чистящим	1
средством)	
Промывочный кран	1
Контроль уровня воды	1

■ Входит в комплект поставки

## PC 100 M2 Bio 1.626-722.0



Описание		Количество				
Оборудование для очистки деталей						
Кисть с удлиненной подводкой очищающей жидкости для удале- ния загрязнений с деталей.	1		•			
Холст для фильтрации частиц грязи размерами 50 мкм и более. Содержит микробы, поступающие в бак аппарата при первом заполнении очищающей жидкостью и активизирующиеся в ней. Замена фильтровального холста требуется каждые 4—8 недель (в зависимости от степени загрязнения).						
Холст для фильтрации частиц грязи размерами 50 мкм и более. Содержит микробы, поступающие в бак аппарата при первом запол- нении очищающей жидкостью и активизирующиеся в ней.						
Кисть расположена под углом к рукоятке и обеспечивает удобную чистку различных деталей, в том числе в труднодоступных местах.	4					
Тележка способствует более высокой мобильности аппарата и гибкости использования.	5					

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.